



STAPPEN OM DE EINDPOSITIES VAN DE FMS MOTOR IN TE STELLEN

STAP 1



Bij het instellen van de eindposities van de motor moet de motor bij voorkeur in hangende positie worden geplaatst. Zorg ervoor dat de voorlopers van het systeem in 'open' positie staan, d.w.z. de beoogde positie waar u de voorloper wilt laten stoppen als het gordijn open is.

STAP 2



2A



2B



2C

- Verwijder de witte kap van de motor en zorg ervoor dat de twee knoppen aan de onderkant van de motor zichtbaar zijn (2A).
- Zorg ervoor dat de twee gekleurde wielen (op de foto afgebeeld als wit-gele wielen) in 'neutrale' positie staan. Dit is de positie waarbij de inkepingen in elk van de drie wielen in één lijn staan. Dit is de zogenaamde 'nulsituatie' (2C). De motor wordt standaard geleverd met deze instelling.

STAP 3



3A



3B



3C

- Schakel de stroom in.
- Druk één van de knoppen in en draai deze om te controleren welke knop gebruikt moet worden om de voorlopers in gesloten of open positie in te stellen.
- Omdat de voorlopers nu al in open positie staan hoeft u alleen nog de instellingsknop voor de gesloten positie te kiezen.
- Druk de geselecteerde knop in en draai deze totdat de voorlopers de beoogde 'gesloten' positie hebben bereikt.
- Schakel de stroom uit. Druk de geselecteerde knop opnieuw in en draai deze om de wit-geel-witte wielen in neutrale positie terug te zetten. U hebt nu de eindposities ingesteld.
- Voor het opslaan van de instellingen moet de veiligheid clip in de middelste stand worden gezet.

STAP 5

Sluit het systeem opnieuw en u zult zien dat het nu automatisch stopt op de plaats waar u de limiet, zoals beschreven in stap 3, heeft ingesteld.

STAP 4

Om te controleren of de instellingen juist zijn moeten de voorlopers met behulp van de afstandsbediening of de wandschakelaar naar een open en gesloten positie bewogen worden. Als de voorlopers bijvoorbeeld niet volledig sluiten in het midden, moet de positie opnieuw worden ingesteld.