


Scenes (tussenposities) instellen op een Shuttle rail kan alléén i.c.m. een Z-wave afstandsbediening. Alle 3 scenes kunnen ingesteld worden in het hele bereik tussen open en dicht.

NOTE: om de tussenpositie(s) goed te laten werken, moet de gordijnrail goed geassembleerd zijn. Zie onderaan deze pagina een overzicht om de rail zó te assembleren dat de motor draairichting niet omgedraaid moet worden. Ook moeten de eindposities ingesteld zijn voordat de tussenposities kunnen worden ingesteld.



druk op de open/dicht knoppen om de gewenste positie in te stellen

druk include in met een pin, groene led zal oplichten

druk de gewenste scene knop in, bijbehorende led zal oplichten

druk op de knop van de ontvanger


druk op de stop knop om af te ronden

Voor tussenpositie 2 en 3: volg beschrijving als hierboven, maar druk scene knop 2 of 3 i.p.v. scene knop 1. Bijbehorende led (2 of 3) zal knipperen.

Methode om de getande band zó te assembleren dat de motor draairichting niet omgedraaid hoeft te worden.

Het aanzicht is tijdens assemblage, u kijkt in de rail. De rug van de rail ligt op de assemblage tafel, bovenaanzicht.

Motor left
single curtain



Motor right
single curtain



Motor left
double curtain



Motor right
double curtain

