




KOPPELEN VAN DE SHUTTLE IN EEN Z-WAVE NETWERK*:




selecteer kanaal




druk include in met pin,
groene led zal oplichten




druk op de knop
van de ontvanger



activeer kanaal




druk op de knop
van de ontvanger




druk op stop om
te beëindigen


ONTKOPPELEN VAN DE SHUTTLE UIT EEN Z-WAVE NETWERK*:




houdt include/exclude
ingedrukt, ~6sec.



rode led zal oplichten




druk op de knop
van de ontvanger




groene led zal
tweemaal oplichten


UNIEKE ADRES VAN EEN AFSTANDSBEDIENING KOPIËREN*:



druk include/exclude van
de 1^e afstandsbediening
in met een pin



druk gelijktijdig op open
en stop van de 2^e
afstandsbediening



led 1 t/m 5 zullen snel knipperen,
adres van afstandsbediening 1 is
nu gekopieerd naar afstandsbediening 2

* Houdt de afstandsbediening binnen het bereik van 0,5 mtr van de ontvanger/2^e afstandsbediening.
Bij gebruik van een andere Z-wave afstandsbediening/ontvanger, raadpleeg de bijbehorende gebruiksaanwijzing.
Om een gekopieerde afstandsbediening te resetten naar het originele adres, houdt gelijktijdig SELECT ▲ en ▼ knoppen ~5 seconden ingedrukt, totdat alle 7 leds oplichten.

Note: indien de ontvanger/afstandsbediening niet reageren, reset dan de ontvanger door de knop van de ontvanger ~5 seconden ingedrukt te houden, totdat de rode led oplicht. Probeer nogmaals te koppelen.